# スタートガイド

**Pianta** でか文字 GPS ペーサー

ミエル 🔳

セット内容の確認・使用準備


ワークアウト (運動)


パソコンでデータ管理

### 1 セット内容

□本体

□ USB 充電ケーブル(充電・通信用)





☐ CD-ROM (取扱説明書・ソフトウェア)



□取扱説明書

取扱説明書 A4 冊子

□スタートガイド(本書) □インストールガイド


> スタート ガイド

ピアンタ マネージャー インストール ガイド

### 2 各ボタンの名称と役割

#### ペバックライト

押すと10秒間点灯



表示の切り替え(4つの機能)

### ()ラップ/リセット

ワークアウト記録中に ラップの取得


長押しでワークアウトの 終了(リセット)

### 4 つの機能 (**コ**モードボタンで切り替え)



### ワークアウト(運動)の流れ

充電する



USB 充電ケーブルの 接続ピン(4ピン)を 本体裏側の接続端子へ繋ぐ

PC や AC アダプタの USB ポートへ繋ぐ



充電中

battery fullB

充電完了

初めての充電は 4 時間以上

次回から2時間程度で 充電完了

#### 電池残量の確認

時計モードでるでいった押す



#### バッテリー残量ゼロ

右のマークが表示されたら すぐに充電をする



#### 充電中のマークが表示されない時


- いずれかのボタンを押す(残量ゼロ時は必須)
- ・本体裏側の接続端子が汚れていないか確認


### 屋外で位置情報を受信(GPSをON)

- ・空の開けた場所で受信
- 歩き回らない



- 1. **コ**モードを押してワークアウトを表示
- 2. 14 0 ビューを押し続ける
- 3. ピーと音がして『GPS ON!』が表示されたら **加砂** ビューを離す







点滅 (サーチ中)

点灯(良好に受信)

※ワークアウトを開始する時も GPS が自動で ON になる

- **3** ワークアウト(運動)の開始
  - (時計モードの次)

4 ワークアウト (運動) の流れ つづき

- 2. **加** ビューを押してタイムを表示
- 3. ★スタート/ストップを押してスタート



- ・GPS が OFF の時はスタート時に自動で ON になる
- ・スタートの前に GPS を良好に受信させておくほう が記録がより正確になる

ワークアウト中の画面

™₽ビューを押して 切り替え







(00.00Km)(時:分秒)



(分:秒/Km)

1km 移動するごとにラップ タイムが自動的に表示される

**5** ワークアウトの停止・再開

ワークアウトの表示で

**え**スタート / ストップを押すと 停止、再び**次**スタート / ストッフ を押して再開



何回でも OK





6 ワークアウト終了(リセット) ワークアウトの表示で **()**ラップ / リセットを長押し








記録が保存される


裏面につづく→

こちらは うら面

### 5 パソコンでデータの管理



- 初めて使用する際は
  - ・ソフトウェアのインストール (別紙インストールガイドを参照)
- (●) ワークアウトを終えたら
- 時計とパソコンをクリップケーブルで接続



### 接続中のマークが表示されない時

- ・いずれかのボタンを押す (残量ゼロ時は必須)
- ・本体裏側の接続端子が汚れていないか確認
- 注) 充電やパソコンとの接続で 右の表示がされると ワークアウトがリセットされる



ピアンタマネージャー 専用ソフト「Pianta Manager」を起動




本体のデータをパソコンにダウンロード ダウンロードのアイコンをクリック



ダウンロードしたデータは、カレンダーやグラフ などで閲覧・管理が可能 ダウンロード後も、本体にはデータが残ります

本体からワークアウトのデータを削除



- ①本体の設定アイコンをクリックし本体の 設定画面を表示
- ②[メモリ]タブをクリック
- ③ゴミ箱のアイコンをクリック





- ④上の表示で OK をクリック
- ⑤メモリ使用率がゼロである ことを確認



- パソコンを使わずにデータを 削除する場合
  - 1. 5 モードを 2~3 秒長押しし、 『Menu』を表示
  - 2. **加 ご**ューを押す
  - 3. \*スタート/ストップを1回押して 『Delete』を選択し、**加**戸ビューを押す
  - 4. \*スタート / ストップを 1 回押して 『Del All』を選択し、**M P**ビューを押す
  - 5. スタート / ストップを 1 回押して 『Yes』を選択し、**M P**ビューを押す
  - 6. 『Done!』と表示され、ワークアウトの データが削除される
- 7. **⇒** モードを 2 回押して元の画面に戻る


● ワークアウトを毎回削除しない時(旅行時など) ワークアウト終了後に

()ラップ / リセットを長押し





- 本体のメモリ使用率を確認
- 1. **⇒**モードを 2~3 秒長押しし、『Menu』を表示
- 2. \*スタート/ストップを1回押して 『Memory』を選択
- 3. **1.1 1** ビューを押す



初期設定では約53時間分のワークアウトで100%

100% になっている場合はワークアウトのデータを削除→4

- 4. **⇒**モードを 2 回押して元の画面に戻る
- USB 充電ケーブル用 接続端子のお手入れ





USB 充電ケーブルと接触する金属端子の 汚れをブラシで清掃

充電やパソコンと通信ができ ない時は、端子が汚れていな いか確認



● 省電力モードへの切り替え

時計モードで()ラップ/リセットを 5 秒以上押す



(画面表示が消える)



### │**6**│専用ソフト「Pianta Manager」とは

本体のデータをパソコンに保存。カレンダーや地図・ 集計結果から今までの記録を振り返ることができる。



本体には約53時間分(初期設定)のワークアウトが 保存可能。Pianta Manager でパソコンにダウンロード すれば、より多くのワークアウトを保存・管理可能

### My Pianta Club の無料登録について

My Pianta Club(マイピアンタクラブ) に入会すると

- ①お得なキャンペーン
- ②専用ソフト「Pianta Manager」の更新
- ③その他サポート情報

これらの最新情報をメールや郵送でお知らせ!

● 登録方法(はがき又は Web で) 商品に付属しているはがきで登録 あるいは Web から登録 URL: http://pianta.ne.jp/mpc.html 又は Web で検索 **Pianta** 



### ペーサーの管理番号について

管理用シリアル番号の保管をお願いします



My Pianta Club 登録時やサポートの際にシリアル番号を お聞きする場合がございます。

シリアル番号はペーサー本体には貼付されていません。 納品時の収納箱側面に明記されたシリアル番号を大切に 保管願います。

## お問い合わせ窓口 info@pianta.ne.jp

お電話 0800-600-9883 (通話料無料) 月~金8:30~17:30 祝日除く 0166-73-3781 FAX 郵便 〒071-1424

北海道上川郡東川町南町3丁目8番15号

(株) GISupply ジーアイサプライ